Cat. No. 63-722

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer este manual antes de usar el equipo.

RELOJ DESPERTADOR PARA VIAJES
TAMAÑO TARJETA

INTRODUCCION

Su reloj despertador, para viajes, tamaño tarjeta podrá acompañarlo a donde quiera que usted vaya. Usted podrá portarlo en el bolsillo o bolsa de mano o usarlo en su hogar u oficina.

Nota: Su reloj es transportado con una hoja aislante que previene el consumo de la batería. Antes de usar su reloj, extraiga la hoja aislante en el compartimento para la batería.

©1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

AJUSTE DE LA HORA

1. Abra la cubierta del reloj.

2. Deslíce el selector hacia **TIME**.

3. Oprima el botón **H** repetídamente, hasta que la hora correcta aparezca en la pantalla. U, oprima y mantenga oprimído el botón **H** para adelantar aceleradamente las horas.
4. Oprima repetídamente el botón **M** hasta que los minutos correctos aparezcan en la pantalla. U, oprima y mantenga oprimido el botón **M** para adelantar aceleradamente los minutos.
5. Deslíce el selector hacia **OFF**.

Notas:

- El reloj está en el formato de las 12 horas y muestra las letras **A** y **P** para identificar las horas AM y PM.
- La hora no avanza cuando usted avance los minutos de 59 a 00.

AJUSTE Y USO DE LA ALARMA

1. Deslíce el selector hacia **ALM**. La pantalla refleja la hora de la alarma y el símbolo 🔔 aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. acompañado de la abreviatura **AL** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

2. Oprima repetídamente el botón **H** hasta que aparezca la hora correcta en la pantalla. U, oprima y mantenga oprimído el botón **H** para adelantar rapidamente las horas.

3. Oprima repetídamente el botón **M** hasta que aparezca el número correcto de minutos. U, oprima y mantenga oprimído el botón **M** para adelantar rapidamente los minutos.

4. Deslíce el selector hacia **ON** para activar la alarma. La abreviatura **AL** desaparece de la pantalla y el reloj refleja la hora y el símbolo 🔔**.** A la hora previamente establecída, la alarma emitirá un sonido durante aproximadamente 1 minuto.

   Nota: Si usted desea que la alarma suene durante más tiempo, establezca la alarma con minutos nones (por ejemplo 8:01). Esto provoca que la alarma suene durante 2 minutos.

5. Para suspender el sonido de la alarma, deslíce el selector hacia **OFF**. El símbolo 🔔 desaparece de la pantalla.

USO DE SNOOZE

Para suspender la alarma durante aproximadamente 7 minutos, oprima **SNOOZE** una vez. Después del transcurso de 7 minutos, la alarma vuelve a sonar. Oprima **SNOOZE** nuevamente para suspender la alarma durante 8 minutos. Cuando la alarma vuelva a sonar, oprima **SNOOZE** nuevamente, para volver a escucharla 8 minutos después. Repíta este procedimiento durante el tiempo que usted desée. Para suspender este ciclo, deslíce el selector hacia **OFF**.

COLOCACION DEL RELOJ

Deslíce la carátula del reloj hacia afuera y desplácelo hacia adelante hasta que se apoye sobre la orilla interior del estuche. Coloque el reloj en una superficie plana.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Cuando la pantalla se desvanezca, reemplace la batería del reloj con una tipo LR1130 tamaño botón. Le sugerímos adquirir la batería Radio Shack Cat. No. 23-117.

1. Extraiga la cubierta del compartimento para la batería deslizándola en la dirección que señala la flecha.

2. Extraiga la batería agotada.

3. Inserte una batería nueva, con el lado positivo (+) hacia arriba como lo indica el exterior de la cubierta.

Nota: Después de insertar la batería nueva, la pantalla pudiera reflejar cifras al azar. Vuelva a ajustar la hora del reloj.

Precaución: Deseche inmediatamente la batería. Nunca permíta que los niños pequeños jueguen con las baterías. El ingerir una batería pudiera ser de consecuencias fatales.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj Radio Shack para viajes es un ejemplo de diseño y fabricación inigualables. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su reloj para poderlo disfrutar durante años.

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use solamente las baterías del tipo y tamaño requerído.
- Manipule el reloj con mucho cuidado. No lo deje caer.
- Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperatura.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas.
- Limpie ocasionalmente el reloj con un trapo húmedo.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera resultar en un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debiera, acúda a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía ..... Una batería tipo LR1130 tamaño botón Radio Shack Cat. No. 23-117
Consumo de corriente 7µV
Consumo de corriente de la alarma 2mA
Vida de la batería ..... Aprox. un año
Temperatura para su operación ..... 0º a 40ºC
Exactitud ..... ±20 segundos por mes a una temperatura de 25ºC
Frecuencia de oscilación ..... 32.768 khz
Dimensiones ..... 76 x 88 x 8 (cerrado) 53 x 88 x 63 (abierto)
Peso ..... 50 gms